

GEEKVAPE

AEGIS SOLO 100W BOX MOD

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

1 x Geekvape Aegis Solo

1 x Καλώδιο USB

1 x Εγχειρίδιο χρήσης

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την GEEKVAPE

- Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση.
- Κρατήστε το εγχειρίδιο αν χρειαστεί να ανατρέξετε στο μέλλον.

Χαρακτηριστικά



Προδιαγραφές

Το Aegis Solo είναι μια μικρότερη σε μέγεθος εκδοχή του αρχικού Aegis, πιο ελαφρύ και πιο ανθεκτικό. Με την τελευταία τεχνολογία πλακέτα AS-100 που προσφέρει απίστευτη ακρίβεια και σταθερή ισχύ, το Aegis Solo μπορεί να φτάσει μέχρι τα 100W με μια μπαταρία 18650.

Παράμετροι προϊόντος

Λειτουργία	Περιγραφή
Τάση εξόδου	0,1V- 8V
Χαρακτηριστικά μπαταρίας	Μια εξωτερική μπαταρία λιθίου 18650
Χαρακτηριστικά φόρτισης	5V -1.5 A
Διαστάσεις	86.4*41.2* 31.5

Βασικές παράμετροι

Περιγραφή	
Λειτουργίες	Power, TC-Ti, TC-Ni, TC-SS, TCR, VPC, Bypass
Έξοδος ισχύος	5W-100W
Έλεγχος θερμοκρασίας	100°C-315°C
	200°F-600°F
Εύρος αντίστασης	0.05Ω-3Ω

Οδηγίες Χρήσης

- 1. Ενεργοποίηση συσκευής:** Πατήστε το κουμπί άτμισης 5 φορές γρήγορα και συνεχόμενα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2. Απενεργοποίηση συσκευής:** Πατήστε το κουμπί άτμισης 5 φορές γρήγορα και συνεχόμενα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 3. Ρύθμιση ισχύος:** Στην καρτέλα ισχύος, πιέστε τα κουμπιά + ή - για να προσαρμόσετε την ισχύ, ή πιέστε παρατεταμένα για να μπείτε στην λειτουργία γρήγορης προσαρμογής.
- 4. Έλεγχος θερμοκρασίας:** Στην καρτέλα ελέγχου θερμοκρασίας (Ti, Ni, SS και TCR), πιέστε τα κουμπιά + ή - για να προσαρμόσετε την θερμοκρασία, ή πιέστε παρατεταμένα για να μπείτε στην λειτουργία γρήγορης προσαρμογής.
- 5. Επιλογή ρυθμίσεων:** Πατήστε το κουμπί άτμισης 3 φορές γρήγορα και συνεχόμενα για να περάσετε στην επιλογή ρυθμίσεων στην οθόνη.
- 6. Έξοδος από τις ρυθμίσεις:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί άτμισης για 0.8 δευτερόλεπτα ή αφήστε να περάσουν 5 δευτερόλεπτα απραξίας για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
- 7. Αλλαγή μεταξύ ρυθμίσεων λειτουργίας:**
 - 1) Πατήστε το κουμπί άτμισης 3 φορές γρήγορα και συνεχόμενα για να περάσετε στην επιλογή ρυθμίσεων στην οθόνη.
 - 2) Εντοπίστε τη λειτουργία με τον κέρσορα και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ρυθμίσεων, + και -, για την εναλλαγή των λειτουργιών.
 - 3) Διαθέσιμες λειτουργίες: PWR, NI, SS, TI, TCR, VPC, BY.
- 8. Μηδενισμός του μετρητή εισπνοών:**
 - 1) Πιέστε το κουμπί άτμισης 3 φορές συνεχόμενα ώστε να μεταφερθείτε στις ρυθμίσεις.
 - 2) Πιέστε το κουμπί άτμισης για να μετακινήσετε τον κέρσορα και να επιλέξετε το PUFF
 - 3) Πιέστε το κουμπί + για να μηδενίσετε την τιμή των εισπνοών.
 - 4) Πιέστε πάλι το κουμπί + για να επαναφέρετε την τιμή των εισπνοών
- 9. Τροποποίηση παραμέτρων TCR:**
 - 1) Πιέστε το κουμπί άτμισης 3 φορές γρήγορα και συνεχόμενα για να περάσετε στην επιλογή ρυθμίσεων στην οθόνη
 - 2) Όσο ο κέρσορας είναι στην καρτέλα επιλογής λειτουργίας,

πιέστε τα κουμπιά + ή – μέχρι να βρεθείτε στην καρτέλα TCR.

3) Πιέστε το κουμπί άτμισης για να επιλέξετε την λειτουργία TCR.

4) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή – για να ρυθμίσετε την τιμή του TCR, ή πιέστε παρατεταμένα για να μπειτε στην λειτουργία γρήγορης προσαρμογής.

10. Τροποποίηση παραμέτρων VPC:

1) Πιέστε το κουμπί άτμισης 3 φορές γρήγορα και συνεχόμενα για να περάσετε στην επιλογή ρυθμίσεων στην οθόνη.

2) Όσο ο κέρσορας είναι στην καρτέλα επιλογής λειτουργίας, πιέστε τα κουμπιά + ή – μέχρι να βρεθείτε στην καρτέλα VPC.

3) Πιέστε το κουμπί άτμισης για να επιλέξετε την λειτουργία P1.

4) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή – για να ρυθμίσετε την τιμή ισχύος του P1, ή πιέστε παρατεταμένα για να μπειτε στην λειτουργία γρήγορης προσαρμογής.

5) Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί άτμισης για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην καρτέλα P2

6) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή – για να ρυθμίσετε την τιμή ισχύος του P2, ή πιέστε παρατεταμένα για να μπειτε στην λειτουργία γρήγορης προσαρμογής

7) Με τον ίδιο τρόπο προσαρμόζετε την τιμή ισχύος P3, P4, P5

11. Κλειδώμα/ξεκλειδώμα οθόνης: Πιέστε ταυτόχρονα το + και το – παρατεταμένα για δύο δευτερόλεπτα, για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

12. Ενδείξεις και προσαυσίες

1. Ένδειξη βραχυκυκλώματος

2. Ένδειξη μη εντοπισμού αντίστασης

3. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

4. Ένδειξη υπερθέρμανσης της συσκευής

5. Προσαυσία διακοπής τροφοδοσίας μετά από 10 δευτερόλεπτα συνεχούς άτμισης

6. Ένδειξη κλειδωμένης οθόνης

7. Ένδειξη αδυναμίας της μπαταρίας και προτροπή για μείωση της τάσης

13. Αναβάθμιση: Ξεκινήστε το λογισμικό αναβάθμισης, κάντε κλικ στο κουμπί Open και επιλέξτε το αρχείο της αναβάθμισης. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή, μετά σε κατάσταση απενεργοποίησης, πιέστε παρατεταμένα το πάνω κουμπί, περιμένετε μέχρι να γίνει ενεργό το κουμπί Start στο PC και πατήστε το για να κάνετε την αναβάθμιση

14. Αόρατη λειτουργία (stealth): με ενεργοποιημένη τη συσκευή κρατήστε πατημένα για 1 δευτερόλεπτο τα κουμπιά άτμισης +πάνω + κάτω για να περάσετε στη λειτουργία stealth. Με τον ίδιο τρόπο βγαίνετε από τη λειτουργία stealth. Σε αυτή τη λειτουργία τα κουμπιά ρυθμίσεων ακυρώνονται και παραμένει ενεργό το κουμπί άτμισης. Η οθόνη δε θα εμφανίζει κάτι εκτός των απαραίτητων ενδείξεων.

15. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και – και θα εμφανιστεί ο τρέχων αριθμός έκδοσης λογισμικού μετά από 3 δευτερόλεπτα. Μόλις αυτός εμφανιστεί πιέστε πάλι ταυτόχρονα το + το – και το κουμπί άτμισης επαναφέροντας επιτυχώς τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

16. Προσαυσία 30 δευτερολέπτων: αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για 30 δευτερόλεπτα η συσκευή θα απενεργοποιηθεί

17. Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης: πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί άτμισης και το – για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης πατήστε ταυτόχρονα το + και το κουμπί άτμισης. Με παρατεταμένο πάτημα η αυξομείωση γίνεται γρήγορα

Προσαυχή

- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από μη καπνιστές, εγκύους,

θηλάζουσες μητέρες και παιδιά κάτω των 18 ετών.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά.

- Αποφύγετε τις πτώσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οπτική μέθοδος

1. Κουνήστε απαλά την ετικέτα δεξιά-αριστερά κάτω από φως.

2. Το λογότυπο θα μεγαλώσει σταδιακά ως το καμπύλο σχήμα υπό διαφορετική οπτική γωνία.

Μέθοδος ελέγχου αυθεντικότητας μέσω διαδικτύου

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.geekvape.com και φτάστε στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

2. Ξύστε τον κωδικό και εισάγετε τα 12 ψηφία ασφαλείας στο κενό πεδίο.

3. Πατήστε το κουμπί "GO" και ένα αναδυόμενο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί επιβεβαιώνοντας ότι το προϊόν είναι αυθεντικό.

Εγγύηση

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της Geekvape. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς

2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή

3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση

4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)

5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)

6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων Geekvape (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαυτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.